照明器具 取扱説明書

品 番　2033 TZ

※ 電源ブレーカーを遮断してから取り付けてください。（感電などの原因となります）

※ 器具の重量保持の為、天井取付部の強度を確保してください。

※ 電源線と器具側のリード線を確実に接続してください。

電源線
リード線
取付ビス
取付板（図－１参照）
フランジ固定リング
フランジ　φ125mm
アーム取付ネジ(パイプ側)
アーム
ソケットカバー
本体吊りパイプ
アーム取付ネジ(本体側)
本体
本体アーム

図－１（取付板）

取付ピッチ

45

89

メーカー	：	ＫＩＣＨＬＥＲ	
サイズ	：	高さ（本体）	４６０mm
	：	（全長）	２３３０mm
	：	直径φ	５４５mm
仕上げ	：	Tannery Bronze	
＊チェーン短縮は可能です。			
重　量	：	４.５ｋｇ	
適合ランプ	：	透明水雷球 ４０W×５	
口　金	：	Ｅ１２	

（株）リバティ照明研究所

03－3829－5671